



Der Jumper JP1 dient als Backup zur Aktivierung des Bootloaders.
 Zur Verwendung anderer Quarze/Resonatoren siehe Handbuch.