

S0 Notaus

S1 , S2 Handbetrieb

S3 Automatikbetrieb

S4 Endschalter Wendeseite

S5 Endschalter Startseite

S10 Stellschalter (0 = aus, 1 = Handbetrieb, 2 = Automatikbetrieb)

