

Beim Drücken der Taste „Total Rechner“ oder bei eingeschalteter Automatik, werden im ASCII Format eine Zeile in nachstehendem Format übertragen:

Schnittstellenprotokoll:

####xTNxxHH:MM:SS.ZH0 (CR) , bei Sekundenanzeige ####xTNxxxxxSSSS.ZH0 (CR)

= Teilnehmernummer 4-stellig
x = Leerzeichen (Blank)
TN = Kennung Nettozeit
PP = Kennung Strafpunkte
PS = Kennung Strafsekunden

HH:MM:SS.ZH0 = Zeit in Stunden,Minuten,Sekunden,Hundertstel,Tausendstel

(CR) = Carrige Return

Die Tausendstel Sekunden sind grundsätzlich "0", d.h. sie werden nicht erfasst.