



Alle LCD-Anschlüsse müssen an einem AVR-Port angeschlossen sein. Welcher Port die Ansteuerung übernimmt, kann im Quellcode angepasst werden.

* Die markierten Steuerleitungen müssen nicht unbedingt an den angegebenen Port-Pins des AVR anliegen. Die Reihenfolge ist im Quellcode durch Konstanten festgelegt und kann angepasst werden.