

Hallo ,

mittels RJ45 Schnittstelle würde ich gerne über einen PHY die Rohdaten eines  $\mu\text{C}$  auslesen. Anbei mal eine Skizze.

Wollte mal fragen was ein PHY für eine Schutzbeschaltung so braucht (Kondensatoren etc...) bzw. was man allgemein so für Schutzbeschaltungen verwenden sollte.

