

RDS-OLCD-DECODER

Angepasst für meinen Aufbau
 mike_g@pio-net.de

Bernhard.Erfurt@gmx.de

Version 1

06/2014

Von Pin 11 TDA7330:
 57kHz RDS-Träger
 In RDSOLCD_ini.asm Zeile 471 ändern von:
 .db "Pilotfrequenz",0
 in
 .db "Frequenz RDS-Traeger",0

