


Alles okay, der B23 wird von OFF zu ON geschaltet wenn die 1 Minute um ist. Das wird im Meldetext angezeigt. Wenn die Zeit ran ist, wird der Zähler über B24 mit Impulsausgabe resetet und die Anzeige Springt auf 00:01 min zurück und die Ausgänge Q4 und Q5 gehen wieder auf 1.



In dieser Konfiguration mit einem weiteren Pfad wird der B23 im Meldetext nicht umgeschaltet. Der Zähler springt auf 00:00 und der Meldetext bleibt auf OFF (müsste in ON wechseln) stehen. Q 3 und Q 4 gehen aus, jedoch bleibt Q 6 bleibt an.