


Ersatzschaltbild eines Widerstandes



Normalerweise werden den Bauelementen feste Werte zugewiesen. In Spice kann dies auch durch eine Parameter-Zuweisung geschehen. Man verwendet dazu geschweifte Klammern: {Lz} entspricht dem Zahlenwert der physikalischen Größe Lz. Durch die Anweisung

```
.Param: Lz=25nH
```

erhält der genannte Parameter den Wert 25 nH.

Durch die Step-Anweisung

```
.Step Param Lz 0nH 600nH 200nH
```

wird der Parameter Lz, bei Lz = 0 nH beginnend, bis Lz = 600 nH in Schritten von 200 nH geändert.

Anmerkung: Einstellung der Plot-Fenster siehe [Tiefpass.doc](#).