
8347 A4
NETZTEIL
RESETSCHALTUNG
U51
U53
U14A
U14B
U14C
U14D
U5
U8
U85
V2060
L4949N013TR
V2005
MC14093BD
V2050
MC78M05CT
V2080
L4916
V2085
L4916
TAG / NACHT
IRQ (V800/19)
RESET (V830/18+V2200/24)
S-KONTAKT (V800/13)
T2-EIN (V800/37)
S-KONTAKT (DV2000/10)
T0-EIN (V800/35)
T3-EIN (V800/38)
U14C-EIN (V800/2)
GALA-IN (V830/22)
EIN/AUS
GALA EIN/AUS (V830/11)
BASS (V830/13)
FADER (V830/12)
TREBLE (V830/14)
SDA (V830/34)
SCL (V830/35)
CD-DATA-OUT (V800/45)
CD-DATA-IN (V800/5)
CD-CLOCK-OUT (V800/46)
CD-CLOCK-IN (V800/4)
BOSE-NF (V800/12+D2002)
NF-L-OUT (V1630/12)
NF-R-OUT (V1630/5)
NF-SPRACHSPEICHER (V2200/21)
WARNTON (V830/2)
T2-EIN (V800/37)
T1-EIN (V800/34)
CODEERKENNUNG (V800/14)
BELEUCHTUNG (DV2000/9)
RESET-KAPPE (V800/36)
SCL-DISPLAY I (V800/48)
SDA-DISPLAY I (V800/47)
CPS-IN (V800/3)
DOLBY (V2520/26)
CPS
V1205
RC4558
V1250
HA12135AFP
DOLBY
P/N900
INKREMENTEN GEBER
LAUTSTAERKE
S900
S901
BASS
GALA EIN/AUS
FADER
TREBLE
POTI-PLATTE
PL 8022 A5
DV1501
DV1500
P2002/5
P2002/4
P2002/3
P2002/1
P2002/2
V1500
TEA6321
V5090
LM833
NF-STELLER
NF-VERSTAERKE